



Instant Pot™

شركة انستانت براندز

11 - 300 Earl Grey Dr., Suite 383

K2T 1C1

كندا

يرجى تسجيل المنتج اليوم من خلال زيارة:

instantpotME.com

حقوق الطبع والنشر © 2019 شركة "انستانت براندز"

608-0105-02





ملاحظات



الخدمة والكفالة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

مراكز الخدمة

يجب الحصول على الخدمات محلياً من خلال مراكز خدمة إنستانت بوت المعتمدة. يرجى الاتصال بالموزع الذي تم شراء المنتج منه للحصول على اسم أقرب مركز خدمة معتمد.

الموزعون في دول مجلس التعاون الخليجي:

الإمارات العربية المتحدة:

4 Homes FZCO.

جنوب جبل علي

ص ب: 61379، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 4 8809922 / 800-828652

البحرين:

آن الأوان للتجارة ذ.م.م.

السيف مول، المنامة، البحرين

هاتف: +973-17178129

آن الأوان للتجارة العامة ش.ذ.م.م.

مجمع الذهب والألماس، شارع الشيخ زايد

ص ب: 111380، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: +971-4-3807612

سلطنة عمان:

آن الأوان للتجارة العامة ش.م.م.

النور بلازا، مدينة السلطان قابوس

ص ب: 1056، الرمز البريدي 131، مسقط، عمان

هاتف: +968-2-4605630

الإمارات العربية المتحدة:

شركة آن الأوان للتسويق والتدريب ذ.م.م.

شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حي الربوة

ص ب: 9994، الرياض 11423، المملكة العربية

السعودية

هاتف: +966-1-12922445 / 800-1240063

قطر:

تافولا ذ.م.م.

رويال بلازا مول، مبنى 26، شارع 343، منطقة 38، السدّ

ص ب: 16463، الدوحة، قطر

هاتف: +974-44131222

الكويت:

شركة آن الأوان للتجارة العامة ذ.م.م.

مجمع التلال، الشويخ

ص ب: 1112 / فرطية 73762، الكويت

هاتف: +965-22253451/2



وصفات مجانية في تطبيق إنستانت بوت والمزيد

كفالة محدودة

تسري هذه الكفالة المحدودة لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء الأصلي للمستهلك. يُطلب منك تقديم دليل تاريخ الشراء الأصلي وكذلك إعادة الجهاز، في حال طلب الممثل المعتمد من شركة "انسنتان براندز" ذلك، بهدف الحصول على الخدمة بموجب هذه الكفالة المحدودة. بعد التأكد من تشغيل الجهاز وصيانته وفقاً للتعليمات الخطية المرفقة به، ستقوم شركة "انسنتان براندز"، وفقاً لتقديرها الخاص والحصص إما بـ: (1) إصلاح العيوب في المواد أو التصنيع؛ أو (2) استبدال الجهاز. في حال استبدال الجهاز، ستنتهي الكفالة المحدودة على الجهاز الجديد بعد 12 شهراً من تاريخ شراء المستهلك الأصلي.

هذه الكفالة المحدودة تمتد فقط إلى المشتري الأصلي واستخدام الجهاز في منطقة الشراء المأذون بها. لا تغطي هذه الكفالة الوحدات التي يتم استخدامها خارج منطقة الشراء المأذون بها.

قد يؤثر أي تعديل أو محاولة تعديل للجهاز على تشغيله الآمن وقد يؤدي ذلك إلى إبطال الكفالة. لا تسري شروط هذه الكفالة المحدودة على أي جهاز أو أي جزء منه تم تغييره أو تعديله ما لم يكن هذا التغيير أو التعديل مصرحاً به صراحة من قبل ممثل "انسنتان براندز".

القيود والاستثناءات

لا تتخطى حدود مسؤولية "انسنتان براندز"، إن وجدت، عن أي جهاز أو جزء يدعى أنه فيه خلل، سعر شراء جهاز للاستبدال قابل للمقارنة في أي ظرف من الظروف.

لا تغطي هذه الكفالة المحدودة:

1. الضرر الناتج عن حادث أو تغيير أو سوء استخدام أو إهمال أو استخدام غير معقول أو استخدام مخالف لتعليمات التشغيل أو البلى العادي أو الاستخدام التجاري أو التجميع غير الصحيح أو التفكيك أو الفشل في توفير الصيانة المعقولة والضرورية والحرائق والفيضانات والأعمال الناتجة عن القضاء والقدر أو الإصلاح من قبل أي شخص إلا إذا جاء ذلك نتيجة تعليمات ممثل "انسنتان براندز".
2. الإصلاحات التي يتم فيها استخدام جهازك لغير الاستخدام الشخصي أو العادي أو عند استخدامه بطريقة تعارض مع تعليمات المستخدم أو المشغل المنشورة.
3. استخدام قطع الغيار والملحقات غير المصرح بها، أو إصلاح الأجزاء والأنظمة الناتجة من الإصلاحات أو التعديلات غير المصرح بها التي تم إجراؤها على هذا الجهاز.

يجب أن يتحمل المستخدم تكلفة الإصلاح أو الاستبدال في ظل هذه الظروف المستثناة.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات الضمنية

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الشأن وإلى الحد الذي يسمح به القانون، فإن إنستانت براندز لا تقدم أي كفالات أو شروط أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، حسب النظام الأساسي أو الاستخدام أو العرف التجاري أو غير ذلك في ما يتعلق بالأجهزة أو القطع التي تغطيها هذه الكفالة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكفالات، الشروط، قابلية التسويق، النوعية القابلة للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو المتانة.

لا تسمح بعض البلدان باستثناء الكفالات الضمنية الخاصة بالتسويق أو الملاءمة، لذلك قد لا ينطبق هذا القيد عليك. في هذه البلدان، يجب فقط تقديم الكفالات الضمنية وفقاً للقانون المعمول به.

الحد من سبل الانتصاف؛

استبعاد الأضرار العرضية والتعبية

يجب أن يتمثل تعويضك الشخصي والحصري بموجب هذه الكفالة المحدودة بإصلاح أو استبدال الجهاز كما هو مذكور هنا. لن تكون إنستانت براندز مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام أو تشغيل الجهاز أو الأضرار الناجمة عن أي خسارة اقتصادية أو إصابة شخصية أو فقدان للملكية أو خسائر في الإيرادات أو الأرباح أو تكاليف التفكيك أو التثبيت أو غيرها من الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو اللاحقة من أي طبيعة أو نوع كانت.

تسجيل الكفالة وخدمة الكفالة

يرجى زيارة الموقع <http://instantpotME.com> لتسجيل منتج إنستانت براندز الجديد، والتحقق من صحة الكفالة في غضون ثلاثين (30) يومًا من الشراء. سيطلب منك تقديم اسم المتجر وتاريخ الشراء ورقم الطراز (الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز) والرقم التسلسلي (الموجود في الجزء السفلي من الجهاز) بالإضافة إلى اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني. من خلال تسجيل الجهاز، سنتمكن من تزويدك بآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالمنتج، الوصفات وكذلك الاتصال بك في حال الحاجة إلى إرسال إشعارات لك حول سلامة المنتج. من خلال التسجيل، أنت تقر بأنك قد قرأت وفهمت تعليمات الاستخدام والتحذيرات الواردة في التعليمات المرفقة.

للحصول على الخدمة بموجب هذه الكفالة، يرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء عبر الأرقام المكتوبة على موقع <http://instantpotME.com> أو التواصل مع الفرع الذي اشتريت منه الجهاز أو الموزع المحلي. إذا عجزت شركة "إنستانت براندز" عن حل المشكلة، قد يطلب منك إرسال الجهاز إلى قسم صيانة الأجهزة لفحص الجودة.

اكتشاف الأخطاء

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يظهر رمز الخطأ على الشاشة ويصدر القدر صوت صفارة بشكل مستمر	C1 C2 C6 C6H C6L	يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
	C5	يتم الضغط على "إلغاء" Cancel والانتظار حتى يبرد عنصر التسخين؛ يجب أن تكون قاعدة القدر فارغة؛ يتم إدخال أو تثبيت الإناء الداخلي بشكل صحيح في قاعدة القدر وبعاد التشغيل.
		يتم التحقق من احتراق المحتويات في أسفل الإناء الداخلي. تزل بقايا الطعام إذا لزم الأمر. تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساساً من الماء إلى الإناء الداخلي حسب حجم القدر: 3 ليتر - 1 كوب 5.7 ليتر - 1/2 كوب 8 ليتر - 2 كوب
	C7 أو NoPr	يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
		تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساساً من الماء إلى الإناء الداخلي حسب حجم القدر: 3 ليتر - 1 كوب 5.7 ليتر - 1/2 كوب 8 ليتر - 2 كوب
	مقبض تفرغ البخار ليس في وضعية التنفيس "Venting".	يُدار مقبض تفرغ البخار باتجاه وضعية الإغلاق "Sealing".
	الغطاء	يُفتح الغطاء ويُغلق مجدداً. لا يستخدم الغطاء أثناء تشغيل برنامج التشويح "Sauté".
	OvHt / Burn / Food burn	قد تكون بقايا النشا في الجزء السفلي من الإناء الداخلي قد أعافت تبيد الحرارة. يتم إيقاف تشغيل القدر، ثم يفرغ الضغط وفقاً للوصفة، ويتم التحقق من قاع الإناء الداخلي.
	PrSE	يُدار مقبض تفرغ البخار باتجاه وضعية التنفيس "Venting".
	صوت تكتكة أو تكسر خفيف في بعض الأحيان	صوت تبديل القوة وزيادة مستوى الضغط عند تغيير درجة الحرارة.
الجانب السفلي للإناء الداخلي رطب.		تُسمح الأسطح الخارجية للوعاء الداخلي. يجب التأكد من أن عنصر التسخين جاف قبل إدخال الإناء الداخلي في قاعدة القدر.

يجب القيام بأعمال الصيانة والتوصيل لدى قسم خدمة العملاء لدى الوكلاء المعتمدين فقط.

* للاتصال بخدمة العملاء instantpot@4homes.ae أو instantpotME.com

إجراءات حماية هامة

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
صمام الأمان لا يرتفع	بقايا الطعام على صمام الأمان أو على غطائه.	يُزال صمام الأمان عن الغطاء ويُنظف تمامًا. يتم إجراء "اختبار التشغيل الأولي" للتحقق من الوظائف وتسجيل النتائج. يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
	كمية قليلة جدًا من السائل في الإناء الداخلي.	يتم التحقق من احتراق المحتويات في أسفل الإناء الداخلي. يُزال بقايا الطعام إذا لزم الأمر. تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساسًا من الماء إلى الإناء الداخلي حسب حجم القدر: 3 لتر - 1 كوب 5.7 لتر - 1/2 كوب 8 لتر - 2 كوب
	غطاء السيليكون الخاص بصمام الأمان متضرر أو مفقود.	يتم تثبيت أو استبدال صمام الأمان.
	آلية قفل الغطاء تعيق وظيفة صمام الأمان.	يتم الضغط على صمام الأمان بواسطة أداة طويلة. في حال لم ينخفض صمام الأمان، يتم إيقاف تشغيل القدر. يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
	لا حرارة في الإناء الداخلي.	يتم إجراء "اختبار التشغيل الأولي" للتحقق من الوظائف وتسجيل النتائج. يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
	قاعدة الإناء الداخلي قد تكون متضررة.	يتم إجراء "اختبار التشغيل الأولي" للتحقق من الوظائف وتسجيل النتائج. يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
تسرب خفيف للبخار / صدور صوت صغير من صمام البخار أثناء دورة الطهي	مقبض تفرغ البخار ليس في وضعية الإغلاق "Sealing". القدر يُنظَّم الضغط الزائد.	يُدار مقبض تفرغ البخار باتجاه وضعية الإغلاق Sealing. هذا امر طبيعي؛ لا حاجة لاتخاذ أي إجراء.
يتدفق البخار من صمام تفرغ البخار عندما يكون مقبض تفرغ البخار في وضعية الإغلاق Sealing.	كمية السوائل غير كافية في الإناء الداخلي. جهاز استشعار الضغط لا يعمل.	تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساسًا من الماء إلى الإناء الداخلي حسب حجم القدر: 3 لتر - 1 كوب 5.7 لتر - 1/2 كوب 8 لتر - 2 كوب يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
تظل الشاشة فارغة بعد توصيل سلك الطاقة	التوصيل سيء أو ليس هناك كهرباء. احترق مصهر القدر.	يُدار مقبض تفرغ البخار باتجاه وضعية الإغلاق Sealing. يتم التحقق من سلك الطاقة للتأكد من عدم تضرره. في حال كان متضررًا، يتم الاتصال بخدمة العملاء.* يتم التحقق من المقبس للتأكد من أنه مزود بالطاقة. يتم الاتصال بخدمة العملاء.*

*للإتصال بخدمة العملاء instantpot@4homes.ae أو instantpotME.com

إجراءات حماية هامة

سجل منتجك اليوم على instantpotME.com

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
صعوبة إغلاق الغطاء	حلقة الإغلاق غير مثبتة بشكل صحيح.	يُعاد تثبيتها مع الحرص على دفعها إلى خلف حلقة الإغلاق.
	صمام الأمان مرتفع.	يُضبط برفق على صمام الأمان باستخدام أداة طويلة.
	المكونات المعدّة في القدر لا تزال ساخنة.	يُدار مقبض تفرغ البخار باتجاه وضعية التنفيس "Venting"، ثم يوضع الغطاء على قاعدة القدر ببطء، ما يتيح تبريد الحرارة.
صعوبة فتح الغطاء	الضغط داخل القدر.	يُرجى تفرغ الضغط حسب تعليمات الوصفة. لا يُفتح الغطاء سوى بعد انخفاض صمام الأمان.
	صمام الأمان مرتفع بسبب بقايا الطعام أو لزوجة المكونات.	يُفتح الغطاء بحذر ويُنظف صمام الأمان والغطاء قبل الاستخدام التالي. تحذير قد يكون القدر مضغوطاً؛ لتجنب الإصابة بالحروق، لا يجب فتح الغطاء.
يعلق الإناء الداخلي في الغطاء عند فتح القدر	قد ينتج عن تبريد الإناء الداخلي تأثير الضغط الذي يؤدي إلى التصاق الإناء الداخلي بالغطاء.	لتفريغ الضغط، يُدار مقبض تفرغ البخار إلى وضعية "Venting".
البخار يتسرب من حافة الغطاء	الحلقة غير مثبتة في مكانها.	يتم تثبيت حلقة الإغلاق.
	حلقة الإغلاق متضررة أو غير مثبتة بشكل صحيح.	يتم استبدال حلقة الإغلاق.
	بقايا الطعام ملتصقة بحلقة الإغلاق.	تتم إزالة حلقة الإغلاق وتُنظف في غسالة الصحون.
	الغطاء غير مغلق بشكل صحيح.	يفتح الغطاء ثم يُعاد إغلاقه.
	حلقة الإغلاق ملتوية أو في غير مكانها.	تتم إزالة الحلقة من الغطاء ويتم التحقق مما إذا كانت ملتوية. يتم الاتصال بخدمة العملاء.*
	حافة الإناء الداخلي قد تكون مشوهة.	يتم التحقق من أي تشوه ويتم الاتصال بخدمة العملاء.*

*للانصال بخدمة العملاء instantpot@4homes.ae أو instantpotME.com

العناية والتنظيف

يُفضل القدر الفوري انستانت بوت عن الكهرباء ويُترك ليبرد قبل التنظيف. تُترك جميع الأسطح حتى تجف تمامًا قبل الاستخدام.

طريقة التنظيف	التعليمات	القطع
	<ul style="list-style-type: none"> يُغسل بعد كل استخدام. لا تستخدم المنظفات الكيميائية القاسية أو السيف أو المساحيق على أي من الأكسسوارات. للغسل في غسالة الصحون، توضع على الرف العلوي. يُفرغ إناء جمع البخار المكثف ويُشطف بعد كل استخدام. 	<ul style="list-style-type: none"> الأكسسوارات رف الطبخ على البخار إناء جمع البخار المكثف
آمنة للغسل في غسالة الصحون وللغسل يدويًا.	<ul style="list-style-type: none"> يُغسل بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون اللطيف ويُترك ليحجف في الهواء أو يُغسل في الرف العلوي في غسالة الصحون. تتم إزالة جميع القطع عن الغطاء قبل غسله. بعد إزالة صمام تفرغ البخار والغطاء الواقي من الانسداد، يتم تنظيف الغطاء الواقي من الانسداد من الداخل. لتصريف المياه من الغطاء بعد غسله، يُحمل الغطاء بالمقبض بشكل عمودي فوق حوض الجلي، ثم يدار بزاوية 360 درجة - كما تدار عجلة القيادة. بعد التنظيف، يتم توضيب الغطاء رأسًا على عقب على قاعدة القدر. يتم توضيب حلقات الإغلاق في منطقة موهوة جيدًا لتقليل الروائح المتبقية من الوجبات. للتخلص من الروائح، يضاف كوب واحد من الماء (8 أونصات سائلة/250 مليلتر) و1 كوب من الخل الأبيض (8 أونصات سائلة/250 مليلتر) إلى الإناء الداخلي، ثم يتم تشغيل قدر الضغط لمدة 5-10 دقائق، ثم يضغط على QR (التفريغ السريع للضغط). 	<ul style="list-style-type: none"> الغطاء والقطع الصغيرة مقبض تفرغ البخار الغطاء الواقي من الانسداد حلقة الإغلاق غطاء من السيليكون لصمام الأمان لمنع الانسداد.
	<ul style="list-style-type: none"> للتخلص من بقع الماء العسر، يجب فركها بإسفنجة مبللة بالخل. في حال التصاق بقايا طعام عتيقة أو محترقة في القاع، يُنقع القدر بالماء الساخن لبضع ساعات لتسهيل التنظيف. يُغسل بعد كل استخدام. يُحرص على تجفيف كافة الأسطح قبل وضع الإناء على القاعدة. 	الإناء الداخلي
	<ul style="list-style-type: none"> استخدم قطعة قماش مبللة قليلًا لمسح أي جزيئات عن السلك الكهربائي. 	أسلاك الإمداد بالطاقة
قطعة قماش مبللة فقط	<ul style="list-style-type: none"> يُسمح السطح الداخلي للوعاء الخارجي وكذلك حافة إناء البخار المكثف بقطعة قماش مبللة قليلًا ويُترك ليحجف في الهواء الطلق. تُنظف قاعدة القدر ولوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة مبللة أو إسفنجة. 	قاعدة القدر

⚠ تحذير

لا تبلل أطراف السلك الكهربائي.	لا يُغمر السلك الكهربائي القابل للفصل بالماء في أي وقت.	لا تغمر قاعدة القدر بالماء أو يتم غسلها في غسالة الصحون.	يُحرص على المحافظة على جفاف عنصر التسخين طوال الوقت.
--------------------------------	---	--	--

إجراءات حماية هامة

24. احرص دائماً على أن تكون حلقة الإغلاق مثبتة تماماً في الأخدود داخل مثبت حلقة الإغلاق.

25. تجنّب سكب أي سائل على الموصلات الكهربائية.

احفظ هذه التعليمات!

⚠ تحذير

لتجنب الإصابة، يرجى قراءة وفهم دليل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

⚠ تحذير

خطر الصدمة الكهربائية. ينصح باستخدام مقبس التأريض فقط. لا يُستخدم الجهاز بدون تأريض. لا يُستخدم الجهاز مع المحولات الكهربائية. لا يُستخدم الجهاز مع أسلاك التمديد. قد يتسبب عدم اتباع التعليمات بصدمة كهربائية و/أو الموت.

⚠ إنذار

عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الهامة وإرشادات الاستخدام الآمن يعتبر بمثابة سوء استخدام للجهاز ويمكن أن يؤدي إلى إبطال الكفالة ويتسبب بإصابات خطيرة.

تعليمات خاصة باستخدام السلك الكهربائي

بحسب متطلبات السلامة المحددة من قبل شركة، تم تزويد المنتج بسلك كهربائي قصير للحد من الأخطار الناتجة من التشابك والتعثر.

مواصفات المنتج

					
بوصة: طول 11.4 × عرض 10 × ارتفاع 11.2 سنتم: طول 29 × عرض 28.5 × ارتفاع 28.5	3.9 كيلوغرام 8.6 رطل	240-220 فولت ~ 60/50 هرتز	700 واط	3 لتر	ديو ميني
بوصة: طول 13.4 × عرض 12.2 × ارتفاع 12.5 سنتم: طول 34 × عرض 31.7 × ارتفاع 31.7	5.35 كيلوغرام 11.80 رطل	240-220 فولت ~ 60/50 هرتز	1000 واط	5.7 لتر	ديو 60
بوصة: طول 14.8 × عرض 14.2 × ارتفاع 14.2 سنتم: طول 37.6 × عرض 36.1 × ارتفاع 36.1	7.16 كيلوغرام 15.79 رطل	240-220 فولت ~ 60/50 هرتز	1200 واط	8 لتر	ديو 80

قد لا تكون الموديلات المذكورة هنا متوفرة في كافة البلدان. للحصول على قائمة كاملة بالأحجام والألوان، يرجى زيارة موقع instantpotME.com.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة إلى إصابة خطيرة.

⚠ تحذير

إجراءات حماية هامة

13. لدى طبخ طعام يحتوي على عجين، هزّ القدر برفق قبل فتح الغطاء لتجنّب خروج الطعام منها.

14. قبل كلّ استعمال، تحقّق من عدم انسداد الصمامات. يرجى الرجوع إلى قسم "دليل الاستخدام الأول".

15. لا يجوز أبداً استعمال الضغط للقلبي السطحي أو العميق للأطعمة.

16. لا تعبث بأيّ من آليّات السلامة باستثناء تعليمات الصيانة المحدّدة في تعليمات الاستخدام.

17. لا تستخدم سوى قطع غيار انستانت بوت وملحقاتها التي تتناسب مع الطراز المعني. ويجب بشكل خاصّ استعمال هيكل وغطاء متوافقين من الشركة المصنّعة عينها.

18. لا يُشغّل أيّ جهاز بسلك أو قابس تالف، أو يعدّ تعطله أو تضرّره بأيّ شكل من الأشكال. في حال تضرّر السلك الكهربائي، يجب أن يتصل المستخدم بفريق خدمة العملاء لمزيد من المساعدة.

19. هذا القدر مخصّص للاستخدام المنزلي فقط. وهو غير مخصّص للاستخدام التجاري أو في الهواء الطلق.

20. يجب الانتباه إلى أن بعض الأطعمة، مثل عصير التفاح، التوت البري، الشعير المقشور، الشوفان أو غيرها من الحبوب، البازلاء، النودلز، المعكرونة، والراوند قد تحدث رغوّة وتتسبب بانسداد صمام البخار. لا يجوز طبخ هذه المكونات باستعمال إعدادات الضغط، إلا بحسب التوجيهات الواردة في صفات انستانت بوت.

21. هذا الجهاز غير مخصّص للاستخدام من قبل الأطفال، أو من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية الخاصة، أو من قبل الأفراد الذين لا يتمتعون بالخبرة أو المعرفة الضرورية لاستخدام قدر الضغط. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا الجهاز بالقرب من هؤلاء الأشخاص.

22. هذا الجهاز غير مصمّم للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

23. لا تعمر قاعدة القدر بالماء. للوقاية من الإصابة بصدمة كهربائيّة، لا تعمر السلك أو القابس أو قاعدة القدر في أيّ سائل.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة إلى إصابة خطيرة.

تحذير ⚠️

إجراءات حماية هامة

عند استخدام قدر الضغط، يجب دائماً الالتزام باحتياطات السلامة الأساسية بما في ذلك ما يلي:

1. اقرأ دليل الاستخدام الأول وجميع التعليمات والتحذيرات قبل تشغيل الجهاز. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التحذيرات والتعليمات إلى الإصابة و/أو إلى تلف الجهاز.
2. لا تسمح للأطفال بالاقتراب من قدر الضغط أثناء تشغيله. يجب ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز.
3. لا يوضع قدر الضغط في فرن ساخن.
4. توخى الحذر الفائق لدى تحريك القدر المضغوط. لا تلمس الأسطح الساخنة. استعمل المقابض، واستخدم وسائل الحماية عند الضرورة.
5. لا يُستخدم قدر الضغط لغير الأغراض المخصّص لها.
6. يتيح هذا القدر الطبخ باستخدام الضغط. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى الإصابة بحروق. يجب التأكد من إحكام إغلاق القدر قبل التشغيل. يرجى الرجوع إلى قسم "دليل الاستخدام الأول".
7. لا تستخدم القوّة بتاتاً لفتح قدر الضغط، ولا تفتحه قبل التأكد من أنّ الضغط الداخلي قد انخفض بالكامل. يرجى الرجوع إلى قسم "دليل الاستخدام الأول".
8. لا تستعمل أبداً قدر الضغط بدون إضافة المياه إليه فذلك قد يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير به.
9. لا تملأ القدر بكمية تتخطى 2/3 من سعته؛ ولدى طبخ الموادّ الغذائيّة التي يتضاعف حجمها أثناء الطبخ، كالأرزّ أو الخضروات المجففة، لا تملأ القدر بأكثر من نصف سعته.
10. استعمل مصدر/مصادر الحرارة المناسب(ة) بحسب "دليل الاستخدام الأول".
11. بعد طهي لحوم بجلدها (مثل اللسان)، والتي يمكن أن تنتفخ تحت أثر الضغط، لا تثقب قطع اللحم طالما أنها منتفخة، فقد يؤدي هذا إلى الإصابة بحروق.
12. قد يبقى سطح عنصر التسخين ساخناً بعد الاستخدام، فلا تلمسه.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة إلى إصابة خطيرة.



Instant Pot™

DUO™

قدر الضغط المتعدد الاستخدامات ديو

المحافظة على
السلامة والصيانة
والكفالة

إجراءات حماية هامة
العناية والتنظيف
اكتشاف الأخطاء وإصلاحها
الكفالة
معلومات الاتصال



اطّلع على الدليل الكامل والفيديوهات الخاصة بكيفية التشغيل والوصفات المتاحة على الانترنت على الموقع

instantpotME.com

سجل منتجك اليوم على instantpotME.com

